FT-FB系列影室灯说明书

一、性能

全系统稳压装置,充电极快。具有无误差的出光量,1/32 光至全光无段调光方式,能自动正确控制闪光能量,无须手动放电。造型灯随闪光输出光度成正比,具有完善的报警装置及过热保护装置,或充电时有鸣鸣声、指示充电情形、蜂鸣声停止,即代表100%充电完成,可开始闪光动作,灯具附件安装十分容易、牢固、无方向性,最适合专业工作人员需要。本灯亦可加装红外线同步遥控器,免除接同步线的麻烦,使工作更具有灵活性。

二、主要控制与指示



三、使用方法:

- 接通电源,打开电源开关及造型灯开关(造型灯和闪光灯为同步调光),若无须调光,打开常亮灯开关,造型灯亮,蜂鸣鸣叫指示充电过程,蜂鸣停止,即可工作(按试闪按钮一下闪光管应闪光)。
- 2、 这时可调整各灯位置及角度,以使被摄对象造型最佳,达到理想效果(造型灯输出亮度与闪光管输出亮度是相同比例, 故拍摄效果与造型观察效果相同)。
- 3、 闪光指数,根据布光需要,可以 1/32 至全光无级调光。从高档转向低档,能自动闪光一次,闪光管输出能量等于设置的输出能量,以提高工作效率和胶片曝光的正确性。
- 4、 本灯设有自动过热保护电路。长时间工作时,灯体内温度超过保护值(面板上指示灯绿灯亮)闪光灯自动处于待机状态。 待温度下降至保护值(自然冷却),闪光灯自动工作,防止闪光灯超负荷工作而损坏。
- 5、 使用同步线时,将同步线一端插入同步线插座,一端插入相机即可。(并将相机快门速度置于闪光同步文件)
- 6、 本灯充电时有蜂鸣声, 直到完成 100%充电。并附有开关, 设置是否需要蜂鸣提示。
- 7、 要调换灯罩,向后板住左边灯罩锁,灯罩逆时针方向旋转即可。本灯罩为带伞孔的标准灯罩。
- 8、 使用反光伞,将伞插入灯体后的伞孔,旋紧螺丝即可。



四、主要技术指标:

型号	FT-300FB	FT-400FB	FT-600FB	FT-800FB	FT-1000FB	FT-1200FB
功率	300WS 1/32~1 无段式	400WS 1/32~1 无段式	600WS 1/32~1 无段式	800WS 1/32~1 无段式	1000WS 1/32~1 无段式	1200WS 1/32~1 无 段式
闪光指数	(55)	(64)	(76)	(90)	(95)	(100)
回电时间	1~2s	1~2s	1~2s	1~4s	1~4s	1~4s
有效照射角	≥55°					
触发方式	光控感应器,同步线,试闪钮					
电源	AC220~240V 50Hz					
造型灯	150W/250W(1/32~1 无段式)					
色温	5500~5800K					
随灯附件	专用标准罩, 电源线 (5m), 同步线, 造型灯泡, 说明书					
推介附件	柔光箱, 反光伞, 挡光板 (含蜂巢与色片), 束光筒, 柔光球, 三脚架等					

注意:

本产品内有高压电路,非专业人仕请勿自行拆卸.更换闪光管时,请先切断电源10分钟以上。